





図解②の中にワッシャー、  
ナットを装着した後、10mm  
のボックススパナもしくは  
ペンチ等でナットを回し  
丸頭ネジ (星) をドライ  
バーで締めてください。

